

## TAMRON 调焦器 [型号 TAP-01] 使用说明书

非常感谢您购买 TAMRON 调焦器。

使用产品前，请仔细阅读本使用说明书。阅读本说明书后，请将其妥善保管。

### TAMRON 调焦器

TAMRON 调焦器是 TAMRON 镜头的附件。通过 USB 电缆将支持的 TAMRON 镜头连接至计算机后，使用 TAMRON TAP-in Utility 软件通过固件可以调整、定制和更新镜头。

### 使用 TAMRON 调焦器

1. 使用 TAMRON 调焦器前，请在计算机上安装 TAMRON TAP-in Utility 软件。您可以从以下链接下载软件。

下载链接：<http://www.tamron.com/cn/tapin>

2. 有关将 TAMRON 调焦器连接至计算机和镜头、固件更新以及调整方法的详情，请参阅位于以下链接网址的在线帮助。

在线帮助链接网址：<http://www.tamron.com/cn/tapin/help>

3. 有关与 TAMRON 调焦器兼容的镜头的信息，请参见上述在线帮助。

4. TAMRON 调焦器仅支持以下语言。日语、英语、德语、法语、西班牙语、简体中文和俄罗斯语。

### 物品清单

TAMRON 调焦器单元

机身盖 (TAMRON 调焦器单元附带)

USB 电缆

使用说明书 (本说明书)

TAMRON 调焦器安全注意事项

质保卡

### 产品规格

支持的操作系统	Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Mac OS 10.10 或更新版本
接口	USB 2.0
电源	USB 总线电源 (5.0 V ±5%)
消耗电流	最大：500 mA
单元尺寸	直径 72 mm (2.8") × 26.6 mm (1.1")
主机重量	70 g (2.4 oz)
工作环境	温度：0 °C 至 40 °C； 相对湿度：85% 或以下 (无冷凝)

### 注意

- 要获取固件更新和定制信息，计算机必须连接互联网。
- TAMRON 调焦器只能用于特定卡口。获取与您所使用镜头兼容的 TAMRON 调焦器。无法使用其他卡口的 TAMRON 调焦器。而且，无法使用安装架适配器或类似设备和连接其他安装架的 TAMRON 调焦器。
- 当您使用 TAMRON 调焦器时，请特别小心将镜头置于平稳的位置以使其不会倾翻。
- 请使用附带的 USB 电缆。如果使用其他电缆，则可能发生故障。
- 如果在连接镜头时关闭计算机或拔出 USB 电缆，则镜头可能发生故障而无法再使用。当您使用笔记本电脑或其他便携式设备时，请将其连接电源后使用。
- 智能手机无法使用 TAMRON 调焦器。