

TAMRON

ESPAÑOL

Manual de instrucciones de TAP-in Console [modelo TAP-01] de TAMRON

Gracias por comprar TAP-in Console de TAMRON.

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro.

TAP-in Console de TAMRON

TAP-in Console de TAMRON es un accesorio para los objetivos de TAMRON. Después de conectar un objetivo de TAMRON compatible a un ordenador mediante un cable USB, el objetivo se puede ajustar, personalizar y actualizar a través del firmware del software de la Utilidad TAP-in de TAMRON.

Uso de TAP-in Console de TAMRON

- Antes de utilizar TAP-in Console de TAMRON, instale el software de la Utilidad TAP-in de TAMRON en un ordenador. Puede descargar el software en el siguiente enlace.
Enlace de descarga: <http://www.tamron.com/es/tapin>
- Para más información acerca de cómo conectar TAP-in Console de TAMRON a ordenadores y objetivos, actualizaciones de firmware y métodos de ajuste, consulte la ayuda en línea en el siguiente enlace.
Enlace de ayuda en línea: <http://www.tamron.com/es/tapin/help>
- Para los objetivos compatibles con TAP-in Console de TAMRON, consulte la ayuda en línea indicada anteriormente.
- Solo los siguientes idiomas son compatibles con TAP-in Console de TAMRON: japonés, inglés, alemán, francés, español, chino simplificado y ruso.

elementos incluidos

Unidad TAP-in Console de TAMRON
Tapa de la montura (incluida con la unidad TAP-in Console de TAMRON)
Cable USB
Manual de instrucciones (este manual)
Precauciones de seguridad para TAP-in Console de TAMRON
Garantía

Especificaciones del producto

Sistemas operativos compatibles	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS 10.10 o superiores
Interfaz	USB 2.0
Fuente de alimentación	energía para bus USB (5,0 V \pm 5%)
Consumo de corriente	máximo 500 mA
Dimensiones de la unidad	diá. 72 mm \times 26,6 mm
Peso de la unidad	70 g
Entorno de operaciones	temperatura: de 0 °C a 40 °C; humedad relativa: 85% o inferior (sin condensación)

Cuidado

- Para obtener la actualización del firmware y la información sobre la personalización, el ordenador debe estar conectado a Internet.
- Cada TAP-in Console de TAMRON es exclusiva de una montura. Obtenga la TAP-in Console de TAMRON que sea compatible con el objetivo que usted utiliza. No se puede utilizar una TAP-in Console de TAMRON de otra montura. Es más, no se puede utilizar un adaptador de montura o aparato similar y conectar una TAP-in Console de TAMRON de otra montura.
- Cuando utilice TAP-in Console de TAMRON, ponga atención al colocar el objetivo en un lugar estable para que no caiga.
- Utilice el cable USB incluido. Si se utiliza otro cable, pueden producirse problemas.
- Si se apaga el ordenador o el cable USB se extrae mientras un objetivo está conectado, el objetivo podría sufrir un fallo de funcionamiento y no volver a ser utilizable. Cuando utiliza un ordenador portátil u otro aparato portátil, utilícelo conectado a una fuente de alimentación.
- TAP-in Console de TAMRON no se puede utilizar con un smart phone.



Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos en hogares privados. Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)

Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico.

En su lugar deberá ser recogido por separado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Si se compran nuevos productos, este producto puede ser entregado al distribuidor o finalmente al sistema de recogida de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

Asegurándose de que este producto se elimine correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que, de lo contrario, podrían derivarse de la incorrecta manipulación de los residuos de este producto o sus componentes.

Si este producto es eliminado de forma ilegal, puede acarrear diversas sanciones. Si desea información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina cívica local, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.