













TAMRON

Model: A067 Owner's manual

50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD

for Sony E

1**Sony****2****3****4****5****6****7****8****9****10****11**

* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).

* Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.

* La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).

* La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).

* Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).

* CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标



The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

ÍSLENSKA

Takk fyrir að kaupa þessa TAMRON-linsu. Áður en þú notar nýju linsuna skaltu lesa eigandahandbókin til að kynna pér réttu tæknina við að nota hana. Einnig er mikilvægt að þú lesir handbók myndavélarinnar sem þú aðgerð að festa linsuna á.

Geymdu þessa eigandahandbók á góðum stað eftir að þú hefur lesið hana.

Lestu einnig skjalð „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron-linsum“ sem fylgir með linsunni til að kynna pér þær ítarlegu öryggisráðstafanir sem fylgja skal við notkun á TAMRON-linsum.

- Útskýrir varúðarráðstafanir sem hjálpa til við að koma í veg fyrir vandamál.

- Útskýrir það sem þú þarf að vita til viðbótar við helstu aðgerðir.

HEITI ÍHLUTA (Sjá mynd 1)

① Linsuhlíf	② Samstillingarmerki fyrir áfestingu hlífar
③ Læsingarmerki fyrir hlíf	④ Síuhringur
⑤ Losunarmerki fyrir hlíf	⑥ Aðdráttarhringur
⑦ Brennividdarkvarði	⑧ Brennivíddarmerkir
⑨ Merki fyrir þrifótarfestingu	⑩ Fókusstillingarhnappur
⑪ VC (titringsjöfnunar) rofi	⑫ Sérstillingarrofri
⑬ Fókushringur	⑯ Rofa aðdráttarhlássins
⑮ Tengiport	⑭ Merki fyrir linsufestingu
⑯ Tengi a milli linsu og myndavélar	
Prifotarfesting (Gerð A035TM / selt sér)	
⑰ Prifotarfesting	⑯ Læsiskrúfa fyrir þrifótarfestingu
⑱ Skrifuhola fyrir öryggisskrúfu	⑯ Öryggisskrúfa (x2)
⑲ Sexkantur	

HELSTU FORSKRIFTIR

Gerð	A067
Brennividd	50 - 400 mm
Hámarks ljósop	F/4,5 - 6,3
Sýnilegt horn (horn í horn)	46°48' - 6°11'
Optísk upþryggging	18/24
Lágmarks fókusfjárlægð	0,25 m (9,8") (Gleihornslinsa) / 1,5 m (59,1") (Sjónaukalinsa)
Hámark stækkunarhlutfall	1:2 (Lágmarks fókusfjárlægð við notkun gleihornslinsu) 1:4 (Lágmarks fókusfjárlægð við notkun sjónaukalinsu)
Slutærð	ø 67 mm
Lengd	183,4 mm (7,2")
Hámarksþvermál	ø 88,5 mm
Þyngd	1.155 g (40,7 oz)
Linsuhlíf	HA067
Tegund tengis	USB Type-C

- Lengd: Frá framhlið linsu að yfirborði festingar.
- Tæknilysing, útlit, eiginleikar o.s.frv. geta breyst án fyrirvara.

LINSAN FEST VIÐ OG FJARLÆGÐ

Fjarlægð aftari hettuna af linsunni. Samstiltu áfestingu merki linsunnar ⑯ og festingu merki myndavélarinnar, settu linsuna síðan í.

Snúðu linsunni réttalséls þar til hún læsist.

Til að fjarlægja linsuna skaltu snúa linsunni í gagnstæða átt meðan þú ýtrir á sleppihnapp linsunnar á myndavélinni.

- Slökktu á myndavélinni áður linsan er sett í eða fjarlægð.

- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

SKIPT YFIR Í FÓKUSHAM

Veldu viðeigandi fókusstillingu á myndavélinni.

Fyrir handvirkan fókus skaltu snúa fókushringnum ⑯ til að ná æskilegum fókus.

Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

- Erfitt getur verið að fá sjálfvirkan fókus til að virka í AF stillingu en það fer eftir viðfangsefnumi.

FÓKUSSTILLINGARHNAPPUR (Sjá mynd 1)

Ýttu á fókusstillingarhnappinn ⑯ til að nota þá aðgerð sem hefur verið ákvæðin frá myndavélinni.

Sjá notendahandbók myndavélar fyrir frekari upplýsingar.

TENGIPORT (Sjá mynd 1)

Tengdu TAMRON Tengisnúruna (seld sér) við Tengiport ⑮ og við tölvu. Með notkun þartilgerða „TAMRON Lens Utility™“ forritstins geturðu svo uppfært fastbúnaðinn og skráð aðgerðir í sérstillingarrafnum ⑯.

Sjá hjálp á netinu fyrir „TAMRON Lens Utility™“ með hlekknunum hér að neðan með frekari upplýsingum.

<https://www.tamron.jp/en/support/lensutility/help/>

- Ekki skal nota TAMRON Tengisnúru (seld sér) í neinum tilgangi öðrum en að tengja TAMRON linsuna sem búin er Tengiporti, við tölvu.
- Fyrirtækis okkar tekur enga ábyrgð á taki eða skemmd að gögnum við notkun á TAMRON Tengisnúru (seld sér).

SÉRSTILLINGARROFI (Sjá mynd 1)

Með því að nota sérstillingarrafnum ⑯ geturðu skipt milli aðgerða sem skráðar eru á linsuna með þartilgerða „TAMRON Lens Utility™“ forritinu.

AÐDRÁTTUR (Sjá mynd 1)

Snúðu aðdráttarhringnum ⑯ til að stilla brennividdina (aðdráttarstilling) í æskilega stöðu.

BÚNAÐUR FYRIR TITRINGSJÖFNUN (Sjá myndir 1 - 3)

Til að bæta upp fyrir titringinn skaltu stilla VC (titringsjöfnunar) rofann ⑯ á MODE 1 eða MODE 2. (Sjá mynd ⑯)

■ Skipt milli stillinga (Sjá mynd 3)

Þú getur skipt um stillingar með því að nota VC rofann ⑯.

MODE 1 Grunnhamur titringsjöfnunar

MODE 2 Skimunarhamur (panning mode)

* MODE 1 stýr ekki skotrun.

■ Titringur getur ekki verið jafnaður nægjanlega við eftirfarandi aðstæður

• Þegar mynd er tekin úr ökutæki sem hrístist mikil

• Myndataka meðan á meðan myndavélin hreyfist mikil

• Myndataka með notkun þrifítar

• Stilltu VC rofann ⑯ á OFF þegar myndur með peruljósmyndun (bulb photography) (langvarandi útsetning). Annars gæti titringsjöfnunin valdið bilun.

- Þegar stillt er á MODE 1 eða MODE 2 getur leitara orðið óskýr strax eftir að lokarahnappi hefur verið ytt hálfu leið niður. Þetta er vegna lögmaða búnaðar um titringsjöfnun og er ekki bilun.
- Stilltu VC rofann ⑯ á OFF meðan á myndatökum stendur þegar myndavélinni er haldið með einverjuðuðum en hennindi (t.d. þrifít).
- Það getur verið að þú finnr linsuna skjálfa þegar slökkt er á myndavélinni eða þegar hún er fjarlægð af myndavélinni. Þetta er ekki bilun.

- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

LÆSIBÚNAÐUR AÐDRÁTTAR (Sjá myndir 1, 4, 5)

Hægt er að læsa aðdráttarhringnum ⑯ á brennividd 50 mm til að hindra að hann snúist.

■ Stilling aðdráttarhringarinnar (Sjá mynd 4)

Samstilið 50 mm á brennividdarkvarðanum ⑯ og brennivíddarmerkio ⑯.

Stilltu rofa aðdráttarhláss ⑯ að viðfangsefnumi.

■ Losun aðdráttarhringarinnar (Sjá mynd 5)

Stilltu rofa aðdráttarhláss ⑯ að myndavélinni.

- Til að nota aðdráttinn, skaltu opna læsinguna og snúa aðdráttarhringnum ⑯.

LINSUHLÍF (Sjá myndir 1, 6, 7)

Hlífin ① getur komið í veg fyrir að flökkujós hafi áhrif á myndina.

■ Notkun linsuhlífarinnar (Sjá mynd 6)

Samstiltu samstillingarmerki fyrir áfestingu hlífar ② á hlífinni við losunarmerki fyrir hlíf ⑤ á linsunni.

Snúðu hettunni ① í þá átt sem örín visar þar til læsingarmerki fyrir hlíf ③ fellur að losunarmerki fyrir hlíf ⑤.

■ Skorðun linsuhlífarinnar (Sjá mynd 7)

Festu hlífinu ① í öfugri átt og snúðu þar til hún læsist.

- Athugaðu að jáðar ljósmyndarinnar getur dökknæ ef hlífin ① er ekki fest á réttan hátt.

FESTING PRÍFÓTARINS (Selt sér) (Sjá myndir 1, 8 - 10)

Hægt er að festa linsuna við þrifótinn með því að nota þrifótfestinguna ⑯ sem er seld sérstaklega (Gerð A035TM).

■ Prifotarfestingin sett á og fjarlægð (Sjá myndir 8, 10)

Hægt er að festa við og fjarlægja þrifótarfestinguna með því að snúa læsiskrúfu fyrir þrifótarfestingu ⑯ til að losa hana og síðan lyfta af hlutanum með skrúnni.

Þegar þú festir þrifótarfestinguna við, skaltu ganga úr skugga um að framsteði hlutinni á innri hlíð þrifótarfestingarinnar sé inni í gróp linsuhólkssins, síðan skaltu herða vel læsiskrúfuna fyrir þrifótarfestinguna ⑯.

Ef framsteði hlutinn er ekki vel settur inn í grópina þegar þrifótarfestingin er fest við, getur linsuhólkurinn skemmtist og linsan dottið af.

■ Breying at steftu myndavélarinnar (Sjá mynd 9)

Þegar þú breytir steftustöðum myndavélarinnar, getur þú snúið linsunni með því að losa læsiskrúfuna fyrir þrifótarfestinguna ⑯.

Samræmið merkið fyrir þrifótarfestingunni á linsunni ⑨ við merkið á þrifótarfestingunni ⑩.

Þegar þú hefur ákvæðið steftu fyrir myndatökuna, skaltu herða vel læsiskrúfuna fyrir þrifótarfestinguna ⑯ til að festa stöðuna.

- Festa má prifotarfestinguna ⑯ við ARCA-SWISS myndavélaplötu.

ÖRYGGISSKRÚFA (Aukabúnaður fyrir þrifótarfestinguna) (Sjá myndir 1, 11)

Við mælum með að skrúfurnar séu festar í samræmi við gerð myndavélarpallssins þegar þú notar myndavélarpall eða klemmu sem eru sampýðanleg við ARCA-SWISS-staðalinn.

■ Hverni nota á öryggisskrúfur (Sjá mynd 11)

Öryggisskrúfurnar ⑪ koma í veg fyrir að linsan/myndavélun detti af myndavélarpallnum þegar þrifótur er festur við myndavélarpall eða klemmu sem eru sampýðanleg við ARCA-SWISS-staðalinn.

Notaðu sexkantinn ⑫ eins og sýnt er að teikningunni til að festa öryggisskrúfurnar ⑪ í skrúfuholurnar tvær ⑯.

- Eftir að öryggisskrúfurnar ⑪ hafa verið festar, standa skrúfuhusarnir upp úr neðri hlíð þrifótins til að koma í veg fyrir að linsan/myndavélun detti. Af þessari ástæðu þarfut ekki að hafa þær áfestar, ef þú notar myndavélarpall eða klemmu sem eru ekki sampýðanleg við ARCA-SWISS-staðalinn.

VARÚÐARRÁÐSTAFANIR FYRIR NOTKUN

- Intra fókuskerfi (IF) er notað til að styrra minnstu fókusfjarið. Sýnilegt horn kann að vera viðara en hjá linsum sem nota önnur fókuskerfi þegar teknar eru myndir í fjarlægð sem er styttri en óéndanleg.
- Linsuhúddið eða linsuhylkið getur hindrað ljósíð frá flassinu. Mælt er með prufutökum fyrir fram.
- Mismunur á skjákerfum myndavéla getur valdið því að önnur gildi eru sýnd fyrir mesta og minnsta ljósop en gefin eru upp í tekniliýsingum. Þetta er ekki merki um villu.
- Ekki smerta tengin á milli linsunnar og myndavélarinnar (7) með fingrunum. Það getur valdið bilunum.
- Ef hitastigið breytist skyndilega getur móða myndast og valdið bilunum.
- Framlinsan er þakin blettaheldri húðun. Þegar rykið á yfirborði linsunnar hefur verið fjarlægt með blásara eða á annan hátt skal þurka hana með purrum klút.
- Aldrei nota bensen, þynni eða aðra lífræna leysa til að þrífa linsuna.
- Geymdu linsuna á hreinum og vel loftræustum stað.
- Frekari upplýsingar um þrif og geymslu á linsunni, samhæfi við myndavélar og aðrar upplýsingar eru á vefsíðu okkar. <https://www.tamron.jp/en/support/>



Förgun raf- og rafeindabúnaðar á heimilum. Förgun á notuðum raf- og rafeindabúnaði (gildir í Evrópusambandinu og öðrum Evrópulöndum með aðskildum söfnunarkerfum)

Þetta tákni merkir að þessari vörnu megi ekki farga með heimilissorpi.

Bess í stað skal skila henni til endurvinnslu á raf- og rafeindabúnaði.

Ef nýjar vörur eru keyptar, ætti að afhenda dreifingaraðilanum vöruna eða skila henni í söfnunarkerfi fyrir raf- og rafeindabúnað.

Með því að tryggja að vörurnni sé rétt fargao, kemur þú í veg fyrir hugsanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfi og heilsu manna, sem annars kunna að hljótast af rangri förgun vörurnnar eða ihlutum hennar.

Ef vörunni er fargao ólöglega, kann það að valda viðurlögum. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu vörurnnar, skaltu hafa samband við yfirvöld á þínum stað, sorþögunarþjónustuna eða verslunina þar sem þú keyptir vöruna.

TAMRON**ÍSLENSKA**

Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum

Til að tryggja örugga notkun skaltu lesa „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum“ og handbókina áður en varan er notuð.

Eftir lesturinn skaltu geyma þær á stað þar sem auðveldt er að nálgast þær gerist þess þörf. Varúðarleiðbeiningunum er skipt niður í eftirfarandi tvo flokka eftir því hversu mikla hættu er um að ræða.



VIÐVÖRUN

þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef þeim er ekki fylgt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má skoða eða taka myndir af sólinni eða öðrum sterkum ljósgjafa með þessari linsu eða myndavélinni sem linsan er fest á.
Sé það gert getur það leitt til sjóntaps, annarra skemmda á linsunni eða myndavélinni, eða elds.
- Ekki má taka í sundur, lagfæra eða breyta linsunni.
Það gæti skemmt linsuna eða myndavélina.
- Geymið linsuna þar sem lítil börn nái ekki til.
Hætta er á meiðslum ef linsan dettur niður.



VARÚÐ

þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið líkamstjóni eða líkamsskaða ef þeim er ekki sinnt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má setja linsuna í beint sólarljós eða skilja hana eftir á mjög heitum stað eins og inni í bíl. Það gæti skemmt innri hluta glersins eða valdið eldsvoða.
- Settu alltaf lokið á linsuna þegar hún er ekki í notkun.
- Þegar linsan er fest á myndavélina þarf að ganga úr skugga um að linsan hafi verið rétt fest við myndavélina og sé vel læst.
Ef linsan er ekki vel fest, gæti verið erfitt að fjarlægja hana eða hún gæti dottið af og valdið skemmdum eða meiðslum.
- Ekki má nota linsuna fyrir neitt annað en ljósmyndun.
- Ekki má flytja linsuna á meðan hún er enn föst við þrifót.
- Varðandi linsuna sem er búin tengiporti
 - Komdu linsunni fyrir á stabilum stað á meðan hún er sérstilt með þartilgerðu forriti (TAMRON Lens Utility™). Vertu viss um að hún detti ekki eða verði fyrir hnjasí.
 - Þegar linsan er tengd við tölvu skal nota Tamron tengisnúru (seld sér).
 - Ekki snerta tengiportið með fingrum eða málmháldi. Einnig skal koma í veg fyrir að vatn eða óhreinindi komist í tengiportið. Ef tengiportið er skítugt getur það valdið tengivandamálum.
- Tamron ábyrgist ekki skemmdir sem verða vegna bilunar, bruna eða annarra slysa sem gætu orðið við notkun á fylgihlutum örðrum en Tamron fylgihlutum. Athugaðu að ef súkar skemmdir verða þarf að greiða fyrir viðgerð á Tamron linsunni þar sem ábyrgðin nær ekki yfir slikt.