

TAMRON

FRANÇAIS

Manuel d'instructions de la TAP-in Console de TAMRON [Modèle TAP-01]

Merci d'avoir acheté la TAP-in Console de TAMRON.

Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser le produit. Après avoir lu ce manuel, rangez-le dans un endroit sûr.

TAP-in Console de TAMRON

La TAP-in Console de TAMRON est un accessoire destiné aux objectifs TAMRON. Une fois qu'un objectif TAMRON pris en charge est connecté à un ordinateur grâce à un câble USB, l'objectif peut être réglé, personnalisé et mis à jour via micrologiciel avec le logiciel utilitaire TAP-in de TAMRON.

Utilisation de la TAP-in Console de TAMRON

1. Avant d'utiliser la TAP-in Console de TAMRON, installez le logiciel utilitaire TAP-in de TAMRON sur un ordinateur. Vous pouvez télécharger le logiciel depuis le lien suivant.

Lien de téléchargement: <http://www.tamron.com/fr/tapin>

2. Pour plus de détails sur la connexion d'une TAP-in Console de TAMRON à des ordinateurs et des objectifs, sur les mises à jour du micrologiciel et sur les méthodes de réglage, consultez l'aide en ligne grâce au lien suivant.

Lien d'aide en ligne: <http://www.tamron.com/fr/tapin/help>

3. Pour les objectifs compatibles avec la TAP-in Console de TAMRON, veuillez consulter l'aide en ligne indiquée ci-dessus.

4. Seules les langues suivantes sont prises en charge pour la TAP-in Console de TAMRON: japonais, anglais, allemand, français, espagnol, chinois simplifié et russe.

Éléments inclus

Unité TAP-in Console de TAMRON

Bouchon pour monture (inclus avec l'unité TAP-in Console de TAMRON)

Câble USB

Manuel d'instructions (ce manuel)

Précautions de sécurité concernant la TAP-in Console de TAMRON

Garantie

Caractéristiques du produit

Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS 10.10 ou plus récent
Interface	USB 2.0
Source d'alimentation	alimentation par bus USB (5,0 V \pm 5 %)
Consommation de courant	maximum 500 mA
Dimensions de l'unité	dia. 72 mm \times 26,6 mm
Poids de l'unité	70 g
Environnement d'exploitation	température: 0 °C à 40 °C; humidité relative: 85 % ou moins (sans condensation)

Attention

- Pour obtenir la mise à jour du micrologiciel et des informations de personnalisation, l'ordinateur doit être connecté à Internet.
- Une TAP-in Console de TAMRON est un accessoire destiné exclusivement à une monture. Obtenez la TAP-in Console de TAMRON compatible avec l'objectif que vous utilisez. Une TAP-in Console de TAMRON destinée à une autre monture ne peut pas être utilisée. De plus, il n'est pas possible d'utiliser un adaptateur de monture ou un autre dispositif similaire pour connecter une TAP-in Console de TAMRON destinée à une autre monture.
- Quand vous utilisez la TAP-in Console de TAMRON, prenez bien soin de placer l'objectif dans un endroit stable, afin qu'il ne se renverse pas.
- Utilisez le câble USB inclus. Si un autre câble est utilisé, cela peut poser des problèmes.
- Si l'ordinateur s'éteint ou si le câble USB est retiré quand un objectif est connecté, l'objectif peut présenter un dysfonctionnement et se retrouver hors d'usage. Quand vous utilisez un ordinateur portable ou tout autre dispositif portable, connectez-le à une source d'alimentation.
- La TAP-in Console de TAMRON ne peut pas être utilisée avec un smartphone.



Élimination des équipements électriques et électroniques pour les ménages privés. Élimination des équipements électriques & électroniques usagés (Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être collecté séparément, afin d'être recyclé en tant qu'équipement électrique et électronique.

Si de nouveaux produits sont achetés, ce produit pourra être remis au distributeur ou finalement au système de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques.

En vous assurant de l'élimination correcte de ce produit, vous contribuez à éviter des conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une mauvaise manipulation des déchets de ce produit ou de ses composants.

L'élimination illégale de ce produit peut entraîner de possibles sanctions.

Pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou bien le magasin où vous avez acheté ce produit.