

TAMRON

TELE CONVERTER 2.0x

Model: TC-X20

Eigindahandbók

Pakka þér fyrir að hafa keypt TELE CONVERTER 2,0x.

Vinsamlegast lestu þessa eigindahandbók áður en þú notar vöruna.

Geymdu þessa handbók á öruggum stað eftir að hafa lesið hann.

● Táknmerkingar í þessari handbók

- ⚠ Útskýrir varúðarráðstafanir sem hjálpa til við að koma í veg fyrir vandamál.
- 📖 Útskýrir það sem þú þarft að vita til viðbótar við helstu aðgerðir.

HEITI ÍHLUTA

- ① Merki fyrir linsufestingu
- ② Armur til að fjarlægja linsu
- ③ Merki fyrir myndavélarfestingu

TÆKNILÝSING

Gerð	TC-X20
Brennividd	2,0x áfést linsa
Linsuuppbygging	5/9
Heildarlengd	53,6 mm*
Þvermál ø	Nikon: 62,3 mm / Canon: 69,8 mm
Þyngd	Nikon: 305 gr. / Canon: 360 gr.


* Þar sem að ljósopsgildið fer eftir tæknilyðsingu áfestu linsunnar, skaltu vinsamlegast skoða listann sem er sýndur á vefsíðunni.

* Tæknilyðsingar og útlit geta breyst ást undirbreytingum.


MEÐFYLGJANDI AUKAHLUTIR

- Linsulok (passar með TELE CONVERTER)
- Aftara linsulok (passar með TELE CONVERTER)
- Linsuhulstur

Fyrir Nikon



Fyrir Canon



Hvernig skal festa og fjarlægja linsuna og myndavélina

■ Festing

1. Settu merkið fyrir linsufestingu ① á TELE CONVERTER saman við merkið fyrir festingu á linsunni.
2. Snúðu linsunni réttssælis (rangsælis fyrir Nikon) þar til hún stöðvast.
3. Settu merkið fyrir myndavélarfestingu ③ á TELE CONVERTER saman við merkið fyrir festingu á myndavélinni.
4. Snúðu TELE CONVERTER réttssælis (rangsælis fyrir Nikon) þar til hún stöðvast.

■ Fjarlæging

1. Haltu niðri takkanum á myndavélinni til að fjarlægja linsuna og fjarlægðu um leið eininguna með því að snúa henni í öfuga átt sem er notuð til festingar.
2. Haltu niðri arminum á einingunni til að fjarlægja linsuna og fjarlægðu um leið linsuna með því að snúa henni í öfuga átt sem er notuð til festingar.

⚠ • Slökktu á myndavélinni áður en þú festir eða fjarlægir eininguna.

📖 • Fyrir frekari upplýsingar skaltu einnig skoða leiðbeiningabæklingana fyrir bæði myndavélina og linsuna.

Varúðarráðstafanir við notkun á þessari vöru

- Eftirfarandi linsu er hægt að festa við þessa vöru: SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Gerð A022) (frá september 2016).
- Ekki festa aðrar linsur en þá sem passar við eininguna, annar gæti það leitt til bilunar eða óhapps.
- Vinsamlegast skoðuðu seinasta verðlistann okkar eða vefsíðu fyrir nýjustu upplýsingar um myndavélar og linsur sem passa ásamt AF virkni.

Vefsíða Tamron: <http://www.tamron.com/>

- Ekki festa fleiri en einn TELE CONVERTER (þessa vöru eða aðrar af sömu gerð), þar sem það gæti leitt til bilunar eða óhapps.

Til að tryggja langtíma ánægju

- Fjarlægðu ryk og óhreinindi af linsunni með því að nota blásara eða mjúkan burstu. Ekki snerta linsuna með fingrunum.
 - Þegar fingraför eða olía hafa fest á linsunni, skaltu strjúka létt af henni með linsuhreinsipappír, bleyttu síðan vel þveginn bómullarklút eða örtrefjaklút (hreinsiklút fyrir gleraugu o.s.frv.) í linsuhreinsi og þurrkaðu létt yfir yfirborð linsunnar frá miðju. Ekki nota sílíkonklút.
 - Hreinsaðu linsubolinn með því að nota sílíkonklút. Notaðu aldrei bensen, þynni eða önnur lífræn leysiefni.
 - Mygla er meiriháttar vandamál hvað varðar linsur. Geymdu linsuna á hreinum, köldum og þurrum stað. Þegar þú geymir linsuna í linsuhulstri, skaltu geyma hana með þurrkefni og skipta af og til um þurrkefni.
 - Ekki snerta tengin á milli linsunnar og myndavélarinnar. Ef ryk eða blettir valda vandamálum hvað varðar tengingar, eru merkin ekki send á réttan hátt milli linsu og myndavélar og bilanir geta komið fram.
 - Ef hitastig breytist skyndilega, getur raki myndast í myndavélinni og linsunni og valdið bilunum.
- Til að koma í veg fyrir þetta, skaltu setja búnaðinn í plastpoka eða svipað ílát. Eftir að búnaðurinn hefur aðlagast umhverfishitanum, skaltu fjarlægja hann úr pokanum og nota hann eins og venjulega.



Förgun raf- og rafeindabúnaðar á heimilum. Förgun á notuðum raf- og rafeindabúnaði (gildir í Evrópusambandinu og öðrum Evrópulöndum með aðskildum söfnunarkerfum)

Þetta tákn merkir að þessari vöru megi ekki farga með heimilissorpi.

Þess í stað skal skila henni til endurvinnslu á raf- og rafeindabúnaði.

Ef nýjar vörur eru keyptar, ætti að afhenda dreifingaraðilanum vöruna eða skila henni í söfnunarkerfi fyrir raf- og rafeindabúnað.

Með því að tryggja að vörinni sé rétt fargað, kemur þú í veg fyrir hugsanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfi og heilsu manna, sem annars kunna að hljóta af rangri förgun vörunnar eða íhlutum hennar.

Ef vörinni er fargað ólöglega, kann það að valda viðuriðgum. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu vörunnar, skaltu hafa samband við yfirvöld á þínum stað, sorpförgunarbýjunustuna eða verzlunina þar sem þú keyptir vöruna.

TAMRON

ÍSLENSKA

Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum

Til að tryggja örugga notkun skaltu lesa „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum“ og handbókina áður en varan er notuð.

Eftir lesturinn skaltu geyma þær á stað þar sem auðvelt er að nálgast þær gerist þess þörf.

Varúðarleiðbeiningunum er skipt niður í eftirfarandi tvo flokka eftir því hversu mikla hættu er um að ræða.



VIÐVÖRUN

Þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef þeim er ekki fylgt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má horfa beint í sólina eða aðra öfluga ljósgjafa með linsunni eða myndavél sem linsan er fest við.
Það gæti valdið sjónskerðingu eða öðrum skemmdum.
- Ekki má taka í sundur, lagfæra eða breyta linsunni.
Það gæti skemmt linsuna eða myndavélina.
- Geymið linsuna þar sem lítil börn ná ekki til.
Hætta er á meiðslum ef linsan dettur niður.



VARÚÐ

Þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið líkamstjóni eða líkamsskaða ef þeim er ekki sinnt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má setja linsuna í beint sólarljós eða skilja hana eftir á mjög heitum stað eins og inni í bíl. Það gæti skemmt innri hluta glersins eða valdið eldsvoða.
- Settu alltaf lokið á linsuna þegar hún er ekki í notkun.
- Þegar linsan er fest á myndavélina þarf að ganga úr skugga um að linsan hafi verið rétt fest við myndavélina og sé vel læst.
Ef linsan er ekki vel fest, gæti verið erfitt að fjarlægja hana eða hún gæti dottið af og valdið skemmdum eða meiðslum.
- Ekki má nota linsuna fyrir neitt annað en ljósmyndun.
- Ekki má flytja linsuna á meðan hún er enn fóst við þrífót.