

TAMRON

PORTUGUÊS

Manual de instruções da Consola TAP-in da TAMRON [Modelo TAP-01]

Obrigado por comprar a Consola TAP-in da TAMRON.

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o produto. Após ler este manual, guarde-o num local seguro.

Consola TAP-in da TAMRON

A Consola TAP-in da TAMRON é um acessório para objetivas TAMRON. Após ligar uma objetiva TAMRON compatível através de um cabo USB a um computador, a objetiva pode ser ajustada, personalizada e atualizada através de firmware pelo software TAP-in da TAMRON.

Uso de Consola TAP-in da TAMRON

- Antes de utilizar a Consola TAP-in da TAMRON, instale o software TAP-in da TAMRON num computador. Pode transferir o software a partir da hiperligação seguinte.
Hiperligação de transferência: <http://www.tamron.com/pt/tapin>
- Para mais informações sobre a ligação de uma Consola TAP-in da TAMRON a computadores e objetivas, atualizações de firmware e métodos de ajuste, consulte a ajuda online na hiperligação seguinte.
Hiperligação de ajuda online: <http://www.tamron.com/pt/tapin/help>
- Para as objetivas compatíveis com a Consola TAP-in da TAMRON, consulte a ajuda online listada acima.
- Apenas os idiomas seguintes são suportados pela Consola TAP-in da TAMRON: Japonês, Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Chinês simplificado e Russo.

Itens incluídos

Consola TAP-in da TAMRON
Tampa (incluída com a Consola TAP-in da TAMRON)
Cabo USB
Manual de instruções (este manual)
Precauções de segurança para a Consola TAP-in da TAMRON
Garantia

Especificações do produto

Sistemas operativos suportados	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS 10.10 ou posterior
Interface	USB 2.0
Fonte de alimentação	Alimentação do bus USB (5,0 V ±5%)
Corrente de consumo	no máximo, 500 mA
Dimensões da unidade	Diâ. 72 mm × 26,6 mm
Peso da unidade	70 g
Ambiente de funcionamento	temperatura: 0 °C a 40 °C; humidade relativa: 85% ou menos (sem condensação)

Precaução

- Para obter atualizações de firmware e informações de personalização, o computador tem de estar ligado à Internet.
- Uma Consola TAP-in da TAMRON é exclusiva de um sistema de montagem. Obtenha a Consola TAP-in da TAMRON compatível com a objetiva que utiliza. Uma Consola TAP-in da TAMRON de outro sistema de montagem não pode ser utilizada. Além disso, não é possível utilizar um adaptador de montagem ou dispositivo semelhante e ligar uma Consola TAP-in da TAMRON de outro sistema de montagem.
- Quando utiliza a Consola TAP-in da TAMRON, tenha cuidado ao colocar a objetiva num local estável para que não vire.
- Utilize o cabo USB incluído. Se for utilizado outro cabo, podem ocorrer problemas.
- Se o computador se desligar ou o cabo USB for retirado enquanto uma objetiva é ligada, a objetiva pode ter uma anomalia e não funcionar. Quando utiliza um computador portátil ou outro dispositivo portátil, utilize-o ligado a uma fonte de alimentação.
- A Consola TAP-in da TAMRON não pode ser utilizada com um smartphone.



Eliminação de equipamento elétrico e eletrónico nos agregados familiares. Eliminação de equipamento elétrico e eletrónico usado (Aplicável na União Europeia e outros países europeus com sistemas de recolha separados)

Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico.

Em vez disso, deve ser recolhido separadamente para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico.

Se forem comprados novos produtos, este produto pode ser entregue ao distribuidor ou ao sistema de recolha de equipamento elétrico e eletrónico usado.

Ao garantir a eliminação correta deste produto, vai ajudar a evitar potenciais consequências negativas no ambiente e saúde humana que poderiam ser causadas pelo manuseamento incorreto dos resíduos deste produto ou componentes deste produto.

Se este produto for eliminado de forma ilegal, pode resultar em sanções. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte o gabinete cívico local, o serviço de eliminação de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto.