







18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD
 For Sony E (APS-C)
 For FUJIFILM X (APS-C)



For FUJIFILM X Mount Lens

FreeRTOS Kernel V10.3.1

Copyright (C) 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

<http://www.FreeRTOS.org>

<http://aws.amazon.com/freertos>

- CE** * The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
 * Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.
 * La marquage CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
 * La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
 * Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
 * CE 标志表示符合欧洲共同体(CE)指标

CE The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

ÍSLENSKA

Takk fyrir að kaupa þessa Tamron-linsu. Áður en þú notar nýju linsuna skaltu lesa eigandahandbókina til að kynna þér réttu tæknina við að nota hana. Einnig er mikilvægt að þú lesir handbók myndavélarinnar sem þú þétlar að festa linsuna á. Geymdu þessa eigandahandbók á góðum stað eftir að þú hefur lesið hana. Lestu einnig skjalíð „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron-linsum“ sem fylgir með linsunni til að kynna þér þær ítarlegu öryggisráðstafanir sem fylgja skal við notkun á Tamron-linsum.

- **Útskýrir varúðarráðstafanir sem hjálpa til við að koma í veg fyrir vandamál.**
- Útskýrir það sem þú þarft að vita til viðbótar við helstu aðgerðir.

HEITI ÍHLUTA (Sjá mynd 1)

- Linsuhlíf
- Samstillingarmerki fyrir áfestingu hlífar
- Læsingarmerki fyrir hlíf
- Siuhringur
- Losunarmerki fyrir hlíf
- Aðdráttarhringur
- Brennividdarkvarði
- Brennividdarmerki
- Fókushringur
- Rofa aðdráttarlássins
- Merki fyrir linsufestingu
- Tengi á milli linsu og myndavélar

HELSTU FORSKRIFTIR

Gerð	B061
Brennividd	18 - 300 mm
Hámarks ljósop	F/3,5-6,3
Sýnilegt horn (horn í horn)	77°24' - 5°30'
Optísk uppbygging	15/19
Lágmarks fókuszjarlægð	0,15 m *1 (5,9") (Gleiðhornslinsa) / 0,99 m (39,0") (Sjónaukalinna)
Hámark stækunarhlutfall	1:2 (Lágmarks fókuszjarlægð við notkun gleiðhornslinsu)
	1:4 (Lágmarks fókuszjarlægð við notkun sjónaukalinna)
Siustærð	ø 67 mm
Lengd	125,6 mm (4,9") / Sony E, 125,8 mm (5,0") / FUJIFILM X
Hámarksþvermál	ø 75,5 mm
Þyngd	620 g (21,9 oz)
Linsuhlíf	HA036

- **Lengd: Frá framhlið linsu að yfirborði festingar.**
- **Tæknilýsing, útlit, eiginleikar o.s.frv. geta breyst án fyrirvara.**
- *1 Þar sem myndgæði minnka á jaðri skjásins þegar fókuszjarlægð er milli 0,15 m (5,9") og 0,2 m (7,9") skaltu setja fókús á skjámiðjuna. Einnig skal ganga úr skugga um að sían eða linsan snerti ekki viðfangsefnið þegar myndað er í návígi.

LINSAN FEST VIÐ OG FJARLÆGÐ

Fjarlægðu aftari hettuna af linsunni. Samstilltu áfestingarmerki linsunnar ① og festingarmerki myndavélarinnar, settu linsuna síðan í. Snúðu linsunni réttisælis þar til hún læsist. Til að fjarlægja linsuna skaltu snúa linsunni í gagnstæða átt meðan þú ýtir á slepphnapp linsunnar á myndavélinni.

- **Slökktu á myndavélinni áður linsan er sett í eða fjarlægð.**
- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

SKIPT YFIR Í FÓKUSHAM

Veldu viðeigandi fókusstillingu á myndavélinni. Fyrir handvirkan fókús skaltu snúa fókushringnum ⑨ til að ná æskilegum fókus. Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

- **Erfitt getur verið að fá sjálfvirkan fókús til að virka í AF stillingunni en það fer eftir viðfangsefninu.**

BÚNAÐUR FYRIR TITRINGSJÖFNUM

Til að jafna titring skal virkja titringsjöfnunarstillingu á myndavélinni. * Undir stillingum fyrir myndbandsupptöku kveikir linsan sjálfkrafa á titringsjöfnunarham sem hentar fyrir myndbönd.

- **Titringsjöfnun er virk við eftirfarandi aðstæður**
 - Illa upplýstir staðir
 - Staðir þar ljósmyndun með flassi er bönnuð
 - Staðir þar sem ekki er hægt að nota þrífót
- **Undir eftirfarandi kringumstæðum gæti verið að titringsjöfnun sé ófullnægjandi**
 - Þegar mynd er tekin úr ökutæki sem hristist mikið
 - Myndataka meðan á meðan myndavélin hreyfist mikið
 - Myndataka með notkun þrífót
 - Slökktu á titringsjöfnunarstillingu myndavélar þegar þú tekur myndir með peruljósmyndun (bulb photography) (langvarandi útsetning). Annars gæti titringsjöfnun valdið bilun.

- **Leitaramyndin gæti orðið óskýr strax eftir að ljósopslokahnappnum er ýtt niður hálfvegis. Þetta er vegna eiginleika titringsjöfnunar og jafngildir ekki bilun.**
- **Slökktu á titringsjöfnun myndavélar þegar þú tekur upp ef myndavél er haldið með einhverju öðru en hendinni (t.d. þrífæti).**
- **Það getur verið að þú finnr linsuna skjálfa þegar slökkt er á myndavélinni eða þegar hún er fjarlægð af myndavélinni. Þetta er ekki bilun.**

- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

AÐDRÁTTUR (Sjá mynd 1)

Snúðu aðdráttarhringnum ⑥ til að stilla brennividdina (aðdráttarstilling) í æskilega stöðu.

LÆSIBÚNAÐUR AÐDRÁTTAR (Sjá myndir 1, 2, 3)

Hægt er að læsa aðdráttarhringnum ⑥ á brennividd 18 mm til að hindra að hann snúist.

- **Stilling aðdráttarlæsingarinnar (Sjá mynd 2)**
 - Samstillið 18 mm á brennividdarkvarðanum ⑦ og brennividdarmerkið ⑧.
 - Stilltu rofa aðdráttarláss ⑩ í átt að aðdráttarhringnum.

- **Losun aðdráttarlæsingarinnar (Sjá mynd 3)**

Stilltu rofa aðdráttarláss ⑩ í átt að myndavélinni.

- **Til að nota aðdráttinn, skaltu opna læsinguna og snúa aðdráttarhringnum.**

LINSUHLÍF (Sjá myndir 1, 4, 5)

Hlífin ① getur komið í veg fyrir að flökkuljós hafi áhrif á myndina.

- **Notkun linsuhlífarinnar (Sjá mynd 4)**

Samstilltu samstillingarmerki fyrir áfestingu hlífar ② á hlífinni við losunarmerki fyrir hlíf ⑤ á linsunni.

Snúðu hettunni ① í þá átt sem örin visar þar til læsingarmerki fyrir hlíf ③ fellur að losunarmerki fyrir hlíf ⑤.

- **Skorðun linsuhlífarinnar (Sjá mynd 5)**

Festu hlífina ① í öfugri átt og snúðu þar til hún læsist.

- **Athugaðu að jaðar ljósmyndarinnar getur dökknað ef hlífina ① er ekki fest á réttan hátt.**

VARÚÐARRÁÐSTAFANIR FYRIR NOTKUN

- Innra fókuserfi (IF) er notað til að stytta minnstu fókuszjarlægð. Sýnilegt horn kann að vera víðara en hjá linsum sem nota önnur fókuserfi þegar teknar eru myndir í fjarlægð sem er styttri en óendanleg.
- Linsuhúddið eða linsuhylkið getur hindrað ljósið frá flassinu. Mælt er með prufutöku fyrir fram.
- Mismunur á skjákerfum myndavéla getur valdið því að önnur gildi eru sýnd fyrir mesta og minnsta ljósop en gefin eru upp í tæknilýsingu. Þetta er ekki merki um villu.
- Ekki snerta tengin á milli linsunnar og myndavélarinnar með fingrunum. Það getur valdið bilunum.
- Ef hitastigið breytist skyndilega getur móða myndast og valdið bilunum.
- Framhlið linsunnar er blettavarin. Þegar rykið á yfirborði linsunnar hefur verið fjarlægð með blásara eða á annan hátt skal þurrka hana með þurrum klút.
- Aldrei nota bensen, þynni eða aðra lífræna leysa til að þrifa linsuna.
- Geymdu linsuna á hreinum og vel loftræstum stað.
- Frekari upplýsingar um þrif og geymslu á linsunni, samhæfi við myndavél og aðrar upplýsingar eru á vefsvæði okkar. <https://www.tamron.jp/en/support/>



Förgun raf- og rafeindabúnaðar á heimilum. Förgun á notuðum raf- og rafeindabúnaði (gildir í Evrópusambandinu og öðrum Evrópulöndum með aðskildum söfnunarkerfum)

Þetta tákn merkir að þessari vöru megi ekki farga með heimilissorpi.

Þess í stað skal skila henni til endurvinnslu á raf- og rafeindabúnaði.

Ef nýjar vörur eru keyptar, ætti að afhenda dreifingaradilunum vöruna eða skila henni í söfnunarkerfi fyrir raf- og rafeindabúnað.

Með því að tryggja að vörunni sé rétt fargað, kemur þú í veg fyrir hugsanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfi og heilsu manna, sem annars kunna að hljótast af rangri förgun vörunnar eða íhlutum hennar.

Ef vörunni er fargað ólöglega, kann það að valda viðurlögum. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu vörunnar, skaltu hafa samband við yfirvöld á þínum stað, sorpförgunarþjónustuna eða verslunina þar sem þú keyptir vöruna.

TAMRON

ÍSLENSKA

Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum

Til að tryggja örugga notkun skaltu lesa „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum“ og handbókina áður en varan er notuð.

Eftir lesturinn skaltu geyma þær á stað þar sem auðvelt er að nálgast þær gerist þess þörf.

Varúðarleiðbeiningunum er skipt niður í eftirfarandi tvo flokka eftir því hversu mikla hættu er um að ræða.



VIÐVÖRUN

Þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef þeim er ekki fylgt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má skoða eða taka myndir af sólinni eða öðrum sterkum ljósgjafa með þessari linsu eða myndavélinni sem linsan er fest á.
Sé það gert getur það leitt til sjóntaps, annarra skemmda á linsunni eða myndavélinni, eða elds.
- Ekki má taka í sundur, lagfæra eða breyta linsunni.
Það gæti skemmt linsuna eða myndavélina.
- Geymið linsuna þar sem lítil börn ná ekki til.
Hætta er á meiðslum ef linsan dettur niður.



VARÚÐ

Þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið líkamstjóni eða líkamsskaða ef þeim er ekki sinnt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má setja linsuna í beint sólarljós eða skilja hana eftir á mjög heitum stað eins og inni í bíl. Það gæti skemmt innri hluta glersins eða valdið eldsvoða.
- Settu alltaf lokið á linsuna þegar hún er ekki í notkun.
- Þegar linsan er fest á myndavélina þarf að ganga úr skugga um að linsan hafi verið rétt fest við myndavélina og sé vel læst.
Ef linsan er ekki vel fest, gæti verið erfitt að fjarlægja hana eða hún gæti dottið af og valdið skemmdum eða meiðslum.
- Ekki má nota linsuna fyrir neitt annað en ljósmyndun.
- Ekki má flytja linsuna á meðan hún er enn föst við þrífót.