







**18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD**  
 For Sony E (APS-C)  
 For FUJIFILM X (APS-C)



**For FUJIFILM X Mount Lens**

FreeRTOS Kernel V10.3.1

Copyright (C) 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

<http://www.FreeRTOS.org>

<http://aws.amazon.com/freertos>

- CE \* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
- \* Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.
- \* La marquage CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
- \* La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
- \* Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
- \* CE 标志表示符合欧洲共同体(CE)指标

CE The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

# NEDERLANDS

Wij danken u voor de aanschaf van het Tamron-objectief. Voordat u uw nieuwe objectief gaat gebruiken, wordt u verzocht deze gebruiksaanwijzing door te lezen om het objectief goed te gebruiken. Het is ook belangrijk dat u de handleiding doorleest van de camera waarop u het objectief zult bevestigen.

Bewaar deze gebruikershandleiding na het lezen op een veilige plaats.

Lees ook het document "Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van Tamron-objectieven" dat bij het objectief is meegeleverd voor de gedetailleerde voorzorgsmaatregelen die moeten worden nageleefd tijdens het gebruik van Tamron-objectieven.

• Verklaart de voorzorgen die u kunt nemen om problemen te voorkomen.

• Verklaart dingen die nuttig zijn om te weten, naast de basisbediening.

## ONDERDEELNAMEN (Zie Fig. 1)

- |                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ① Zonnekap                                            | ② Merkteken voor zonnepaansluiting |
| ③ Merkteken voor zonnepavergrendeling                 | ④ Filterring                       |
| ⑤ Merkteken voor zonnepavergrendeling                 | ⑥ Zoomring                         |
| ⑦ Brandpuntsafstandsschaal                            | ⑧ Brandpuntsafstandsmarkeringen    |
| ⑨ Scherpstelling                                      | ⑩ Zoomvergrendelingschakelaar      |
| ⑪ Aansluitingsmerkteken voor objectief                |                                    |
| ⑫ Aansluitcontacten tussen het objectief en de camera |                                    |

## HOOFDSPECIFICATIES

|                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                       | B061                                                                                                                                       |
| Brandpuntsafstand           | 18 - 300 mm                                                                                                                                |
| Maximale diafragma-opening  | F/3,5-6,3                                                                                                                                  |
| Zichthoek (diagonaal)       | 77°24' - 5°30'                                                                                                                             |
| Optische constructie        | 15/19                                                                                                                                      |
| Minimale scherpstelafstand  | 0,15 m *1 (Groothoekobjectief) / 0,99 m (Telescoopobjectief)                                                                               |
| Maximale vergroteringsratio | 1:2 (minimale scherpstelafstand bij gebruik van groothoekobjectief)<br>1:4 (minimale scherpstelafstand bij gebruik van telescoopobjectief) |
| Filterdiameter              | ø 67 mm                                                                                                                                    |
| Lengte                      | 125,6 mm / Sony E, 125,8 mm / FUJIFILM X                                                                                                   |
| Maximale diameter           | ø 75,5 mm                                                                                                                                  |
| Gewicht                     | 620 g                                                                                                                                      |
| Zonnekap                    | HA036                                                                                                                                      |

- **Lengte: Van top van het element vooraan tot het bevestigingsoppervlak.**
- **Eigenschappen, uiterlijk, werking enz. kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.**
- \*1 **Aangezien de beeldkwaliteit aan de periferie van het scherm afneemt wanneer de scherpstelafstand tussen 0,15 m en 0,2 m ligt, stelt u scherp op het midden van het scherm. Let er ook op dat de filter of het objectief het onderwerp niet raakt als u van dichtbij fotografeert.**

## HET OBJECTIEF BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN

Verwijder de achterste objectieffkap. Plaats het aansluitingsmerkteken voor objectief ⑪ tegenover het bevestigingsmerkteken op de camera en plaats het objectief op de camera. Draai het objectief met de klok mee tot het vastklikt.

Om het objectief te verwijderen, draait u de lens in de tegenovergestelde richting terwijl u de objectieftongvergrendelingsknop op de camera indrukt.

• Schakel de camera uit voordat u het objectief bevestigt of verwijdert.

• Voor nadere informatie verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing van uw camera.

## SCHERPSTELLINGSSTAND IN- OF UITSCHAKELLEN

Selecteer de gewenste scherpstelmodus op de camera.

Voor handmatig scherpstellen draait u de scherpstelling ⑨ om de gewenste scherpstelling te verkrijgen.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing van uw camera.

• In AF-stand kan de automatische scherpstelling mogelijk moeilijk werken naargelang het onderwerp.

## BEELDSTABILISATIEMECHANISME

Om de trillingen te compenseren, schakelt u de beeldstabilisatie-instelling van de camera in.

\* Onder de instelling voor video-opname schakelt de lens automatisch over naar een beeldstabilisatiestand die geschikt is voor video's.

• **Beeldstabilisatie is actief in de volgende omstandigheden**

- Slecht verlichte locaties
- Locaties waar fotograferen met flits verboden is
- Locaties waar het statief niet kan worden gebruikt

• **Trillingen kunnen mogelijk niet voldoende worden gestabiliseerd in de volgende omstandigheden**

- Wanneer een foto wordt genomen vanuit een voertuig dat sterk schudt
- Bij het fotograferen wanneer de camera bijzonder veel beweegt
- Bij het fotograferen met gebruik van een statief
- Schakel de beeldstabilisatie-instelling van de camera uit wanneer u foto's neemt met de balinstelling (lange belichting). Anders kan de beeldstabilisatie een storing veroorzaken.

• Het zoekerbeeld kan onmiddellijk nadat de ontspanknop half werd ingedrukt, onscherp worden. Dit is een gevolg van de principes van het beeldstabilisatiemechanisme en geen storing.

• Schakel de beeldstabilisatie-instelling van de camera uit wanneer u fotografeert met de camera bevestigd op iets anders dan uw hand (zoals een statief).

• U kunt de lens voelen rammelen als u de camera uitzet of als u de lens uit de camera haalt. Dit is geen storing.

• Voor nadere informatie verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing van uw camera.

## ZOOMEN (Fig. 1)

Draai de zoomring ⑥ om de brandpuntsafstand (zoompositie) in de gewenste positie te plaatsen.

## ZOOMVERGRENDELMECHANISME (Fig. 1, 2, 3)

U kunt de zoomring ⑥ vergrendelen bij een brandpuntsafstand van 18 mm zodat hij niet draait.

■ **Instellen van de zoomvergrendeling (Fig. 2)**

Lijn uit op 18 mm op de brandpuntsafstandsschaal ⑦ met de brandpuntsafstandsmarkering ⑧. Stel de zoomvergrendelingschakelaar ⑩ in de richting van de zoomring.

■ **Ontgrendelen van de zoomvergrendeling (Fig. 3)**

Stel de zoomvergrendelingschakelaar ⑩ in de richting van de camera.

• Om te zoomen deactiveert u de vergrendeling en draait u aan de zoomring.

## ZONNEKAP (Fig. 1, 4, 5)

De kap ① kan nadelige invloeden van strooielicht voorkomen.

■ **Gebruiken van de zonnekap (Fig. 4)**

Zorg ervoor dat het merkteken voor zonnepaansluiting ② op de zonnekap tegenover het merkteken voor zonnepavergrendeling ⑤ van het objectief staat.

Draai de kap ① in de richting van de pijl tot het merkteken voor zonnepavergrendeling ③ tegenover het merkteken voor zonnepavergrendeling ⑤ staat.

■ **Opbergen van de zonnekap (Fig. 5)**

Plaats de kap ① omgekeerd en roteer deze tot ze vastklikt.

• Houd er rekening mee dat de periferie van het gefotografeerde onderwerp donkerder kan worden als de zonnekap ① niet correct is bevestigd.

## VOORZORGSMATREGELEN BIJ HET GEBRUIK

- Er wordt een intern scherpstelsysteem (IF) gebruikt om de minimale scherpstelafstand korter te maken. De zichthoek kan breder zijn dan die van objectieven die andere scherpstelsystemen gebruiken bij fotograferen op een afstand die dichter is dan oneindig.
- De zonnekap of het objectief kan het licht van de flits blokkeren. Het wordt aanbevolen om eerst een testopname te maken.
- Verschillen in de schermssystemen van camera's kunnen leiden tot de weergave van waarden die verschillen van de maximale en minimale diafragmawaarden in de specificaties. Dit wijst niet op een fout.
- Raak de aansluitcontacten tussen het objectief en de camera niet aan met uw vingers. Anders kan dit een storing veroorzaken.
- Als de temperatuur plots verandert, kan er condensatie optreden en storingen veroorzaken.
- Het voorste element is voorzien van een vuilafstotende coating. Nadat u het stof op het objectief hebt verwijderd met een blazer o.i.d., veegt u het schoon met een droog doekje.
- Gebruik nooit benzeen, verdunner of andere organische oplosmiddelen om het objectief te reinigen.
- Berg het objectief op in een schone en goed geventileerde ruimte.
- Raadpleeg onze website voor meer informatie over de reiniging en opslag van het objectief, de compatibiliteit met camera's en andere ondersteuningsinformatie.  
<https://www.tamron.jp/en/support/>



**Verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur in privé-huishoudens. Verwijderen van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden ophaling)**

Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval.

Het moet afzonderlijk worden ingezameld voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Als het product nieuw wordt aangekocht, kan het aan het einde van de levenscyclus opnieuw worden ingeleverd bij de distributeur of via het systeem voor inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door de onjuiste verwerking van dit product of onderdelen van dit product op het einde van de levenscyclus.

Als dit product illegaal wordt gedumpt, kan dit wettelijk worden bestraft. Voor meer gedetailleerde informatie betreffende de recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw lokale gemeentebestuur, uw gemeentelijke dienst voor huisvuilophaling of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# TAMRON

# NEDERLANDS

## Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van Tamron-objectieven

Lees voor een veilig gebruik zorgvuldig de "Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van Tamron-objectieven" en de handleiding voordat u het product gebruikt.

Nadat u ze hebt gelezen, dient u ze te bewaren op een plek waar u ze gemakkelijk terugvindt indien nodig.

Veiligheidsinstructies zijn onderverdeeld in de volgende twee categorieën, naargelang hoe groot het risico is.



### WAARSCHUWING

Dit wijst op instructies die indien niet opgevolgd of verkeerd uitgevoerd, de dood of ernstige verwonding kunnen veroorzaken.

- Kijk niet naar of neem geen foto van de zon of een andere sterke lichtbron met het objectief of een camera waarop het objectief is gemonteerd.  
Dat kan verlies van gezichtsvermogen, andere schade aan het objectief of de camera, of brand veroorzaken.
- Demonteer, repareer of wijzig het objectief niet.  
Dit kan het objectief of de camera beschadigen.
- Houd het objectief buiten bereik van kleine kinderen.  
Er bestaat een risico van verwonding als het objectief valt.



### OPGELET

Dit wijst op instructies die indien niet opgevolgd of verkeerd uitgevoerd, lichaamsverwondingen of fysieke schade kunnen veroorzaken.

- Plaats het objectief niet in direct zonlicht of laat ze niet achter op een extreem hete plek zoals in een auto. Als u dat wel doet, kunnen de interne onderdelen van het objectief beschadigd raken of kan er brand ontstaan.
- Bevestig de objectiefkap altijd wanneer het objectief niet wordt gebruikt.
- Wanneer u het objectief aan de camera bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het objectief stevig bevestigd is op de camera.  
Als het objectief niet goed bevestigd is, kan het moeilijk zijn om het te verwijderen of kan het eraf vallen en schade of verwonding veroorzaken.
- Gebruik het objectief niet voor andere toepassingen dan fotografie.
- Transporteer het objectief niet terwijl het nog op een statief is bevestigd.