

TAMRON

TAMRON TAP-in Console

<Model TAP-01>

取扱説明書

この度は、「TAMRON TAP-in Console」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は本取扱説明書を大切に保管してください。

TAMRON TAP-in Console とは

対応するタムロンレンズを USB ケーブルを介してコンピュータに接続し、ソフトウェア「TAMRON TAP-in Utility」でレンズの調整・カスタマイズやファームウェアのアップデートを行うことのできる、タムロンレンズ専用のアクセサリです。

使い方

1. あらかじめご使用前にソフトウェア「TAMRON TAP-in Utility」をコンピュータへインストールしてください。このソフトウェアは下記の URL からダウンロードできます。
ダウンロード URL
<http://www.tamron.com/ja/tapin>
2. 「TAMRON TAP-in Console」とコンピュータ、レンズの接続方法や、ファームウェアのアップデート・各種調整方法などの詳細は、下記 URL のオンラインヘルプをご参照ください。
オンラインヘルプ URL
<http://www.tamron.com/ja/tapin/help>
3. TAMRON TAP-in Console に対応する対象レンズは、上記オンラインヘルプをご参照ください。
4. TAMRON TAP-in Console の対応言語は、日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中文簡体字、ロシア語のみとなります。

付属品

TAMRON TAP-in Console 本体
マウントキャップ (TAMRON TAP-in Console 本体に付属)
USB ケーブル
取扱説明書 (本書)
TAP-in Console 安全上のご注意
保証書

製品仕様

対応 OS	Windows7、Windows8、Windows8.1 Windows10、Mac OS 10.10 以降
インターフェース	USB2.0
電 源	USB バスパワー (5.0V±5%)
消費電流	最大 500mA
本体寸法	φ72mm×26.6mm
本体重量	70g
動作環境	温度 0℃～40℃、湿度 85%以下(結露無きこと)

ご注意

- ファームウェアアップデートやカスタマイズの情報を得るためには、コンピュータがインターネットに接続されている必要があります。
- TAMRON TAP-in Console は各マウント専用です。ご使用中のレンズに対応した TAMRON TAP-in Console をご用意ください。異なるマウントの TAMRON TAP-in Console はご使用になれません。また、マウントアダプタ等を使用して、異なるマウント用の TAMRON TAP-in Console を接続することもできません。
- ご使用の際には、レンズを安定した場所に置いて、レンズが転倒しないように十分にご注意下さい。
- USB ケーブルは付属のケーブルをご使用ください。他のケーブルを使用すると、故障の原因になることがあります。
- レンズと接続中にコンピュータの電源を落としてたり、USB ケーブルを抜いたりするとレンズが故障し、使用できなくなる場合があります。ノート型コンピュータなどの場合には、コンピュータを電源に接続した状態でご使用ください。
- スマートフォンではご使用いただけません。

製品のお問い合わせ



タムロンレンズ お客様窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070

受付時間

平日 9:00～17:00(土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

ナビダイヤルをご利用できない場合には **048-684-9889** におかけください。

FAX でのお問い合わせは **048-689-0538** にご送信ください。

東京修理受付窓口

〒110-0005

東京都台東区上野6丁目16番22号 上野TGビル3階 TEL 03-5817-7210 FAX 03-3837-1790