

TAMRON

한국어

TAMRON TAP-in Console [모델 TAP-01] 사용설명서

TAMRON TAP-in Console을 구매해 주셔서 감사합니다.
제품을 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다.
읽으신 후에는 안전한 장소에 보관해 주십시오.

TAMRON TAP-in Console

TAMRON TAP-in Console은 TAMRON 렌즈용 액세서리입니다.
지원하는 TAMRON 렌즈를 USB 케이블로 컴퓨터에 연결하고
TAMRON TAP-in 유틸리티 소프트웨어를 사용하면 펌웨어를
통하여 렌즈 조절, 사용자정의, 업데이트할 수 있습니다.

TAMRON TAP-in Console의 사용 방법

1. TAMRON TAP-in Console을 사용하기 전에 컴퓨터에 TAMRON TAP-in 유틸리티 소프트웨어를 설치해 주십시오. 소프트웨어는 아래 링크에서 다운로드할 수 있습니다.

다운로드 링크: <http://www.tamron.com/ko/tapin>

2. TAMRON TAP-in Console의 컴퓨터와 렌즈의 연결, 펌웨어 업데이트, 조절 방법은 아래 링크에서 온라인 도움말을 참조해 주십시오.

온라인 도움말 링크: <http://www.tamron.com/ko/tapin/help>

3. TAMRON TAP-in Console 대응 렌즈는 상기 온라인 도움말을 참조해 주십시오.

4. TAMRON TAP-in Console은 일본어, 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 간체 중국어, 러시아어만 지원합니다.

동봉품

TAMRON TAP-in Console 본체
마운트 캡 (TAMRON TAP-in Console 본체에 부착)
USB 케이블
사용설명서(본 설명서)
TAMRON TAP-in Console 사용상의 주의사항
보증서

제품 사양

지원하는 운영 체제	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS 10.10 이상
인터페이스	USB 2.0
전원	USB 버스 파워(5.0 V ±5%)
소비전류	최대 500 mA
본체 치수	직경 72 mm × 26.6 mm
본체 무게	70 g
사용 환경	온도: 0 °C ~ 40 °C, 상대습도: 85% 이하(결로 없음)

주의사항

- 펌웨어의 업데이트 방법과 사용자정의 정보를 확인하려면 컴퓨터를 인터넷에 연결해야 합니다.
- TAMRON TAP-in Console은 각 마운트 전용입니다. 사용할 렌즈에 대응하는 TAMRON TAP-in Console을 구매해 주십시오. 마운트가 다르면 TAMRON TAP-in Console을 사용할 수 없습니다. 또한 마운트가 다른 TAMRON TAP-in Console은 마운트 어댑터 등을 사용해 연결할 수도 없습니다.
- TAMRON TAP-in Console을 사용할 때는 렌즈가 움직이지 않도록 안정된 장소에 놓으십시오.
- 부속된 USB 케이블을 사용해 주십시오. 다른 케이블을 사용하면 문제가 생길 수 있습니다.
- 렌즈를 연결한 상태에서 컴퓨터 전원을 끄거나 USB 케이블이 빠지면 렌즈가 고장나 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 노트북 컴퓨터 등 휴대기기를 사용할 때는 전원에 연결하고 사용해 주십시오.
- TAMRON TAP-in Console은 스마트폰과 함께 사용할 수 없습니다.