




**TAMRON**

Model: A034 Owner's manual

**70-210mm F/4 Di VC USD**

(for Nikon, Canon)



\* The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).

\* Das CE-Zeichen entspricht der EC Norm.

\* La marque CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).

\* La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).

\* Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).

\* CE 标志表示符合欧洲共同体(EC)指标



The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

# Русский

Благодарим вас за приобретение объектива Tamron, который стал последним прибавлением к арсеналу вашей фотоаппаратуры. Прежде чем приступить к использованию вашего нового объектива внимательно прочтите содержимое данного руководства пользователя, чтобы ознакомиться с функциями объектива и с принципами получения снимков наивысшего качества. При должном обращении и уходе ваш объектив Tamron прослужит долгие годы и подарит вам множество запоминающихся и волнующих снимков.

- Меры предосторожности, которые помогут избежать проблем.

- То, что вам следует знать в дополнение к основным операциям.

## НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ (см. рис. [1])

① Бленда объектива	② Метка для присоединения бленды
③ Метка для фиксации бленды	④ Кольцо для фильтра
⑤ Метка для высвобождения бленды	⑥ Кольцо зуммирования
⑦ Шкала фокусных расстояний	⑧ Метка фокусного расстояния
⑨ Кольцо фокусировки	⑩ Шкала расстояний
⑪ Метка расстояния	⑫ Метка на креплении для установки на штатив
⑬ Выключатель VC (компенсации вибрации)	⑭ Переключатель AF/MF
⑮ Метка крепления объектива	
⑯ Контакты в соединении между объективом и фотокамерой	
Крепление для установки на штатив (модель A034TM, продается отдельно)	
⑰ Крепление для установки на штатив	
⑱ Фиксирующий винт крепления для установки на штатив	
⑲ Отверстие для винта защитного крепления	⑳ Винт защитного крепления (x2)
⑳ Шестигранный ключ	

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	A034
Фокусное расстояние	70-210 мм
Максимальная апертура	F/4
Угол зрения	34°21' - 11°46'
Конструкция объектива	14/20
Минимальное расстояние фокусировки	0,95 м (37,4 дюйма)
Максимальное увеличение	1:3,1
Диаметр фильтра	Ø 67 мм
Длина	174 мм (6,9 дюйма)*
Диаметр	Ø 76 мм
Масса	850 г (30,0 унций)*
Бленда объектива	HA034

- \* Значения являются техническими характеристиками изделия для Nikon.
- Длина: Расстояние от переднего края объектива до поверхности байонета.
- Описанные в данном руководстве пользователя функции и внешний вид объектива могут меняться без уведомления.

## ПРИСОЕДИНЕНИЕ И СНЯТИЕ ОБЪЕКТИВА

Снимите с объектива заднюю крышку. Совместив метку крепления объектива ⑯ с меткой крепления на фотокамере, вставьте объектив. Поворачивайте объектив против часовой стрелки в случае модели для Nikon или по часовой стрелке в случае модели для Canon, пока он не зафиксируется. Для того чтобы снять объектив, поворачивайте его в противоположном направлении, удерживая нажатой кнопку высвобождения объектива на фотокамере.

- Перед присоединением или снятием объектива выключайте питание фотокамеры.
- В случае использования фотокамеры Canon совместите с меткой для объектива EF (красный кружок).

- За подробной информацией обратитесь к руководству по эксплуатации своей фотокамеры.

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ФОКУСИРОВКИ (см. рис. [1] - [4])

Для съемки с автофокусировкой (AF) установите переключатель AF/MF ⑭ в положение "AF". (см. рис. [3]) Для съемки с ручной фокусировкой (MF) установите переключатель AF/MF ⑭ в положение "MF", после чего, поворачивая кольцо фокусировки ⑨, фокусируйте изображение. (см. рис. [2], [4])

- Шкала расстояний ⑩ предназначена для приблизительного определения расстояния. Указанное на ней расстояние может отличаться от реального расстояния до точки фокусировки.
- В режиме AF работа автофокусировки зависит от объекта съемки и иногда может быть затруднена.
- Механизм непрерывной ручной настройки позволяет в режиме фокусировки AF, когда переключатель AF/MF ⑭ установлен в положение AF, переключаться в режим MF, повернув кольцо фокусировки ⑨. Для возврата в режим AF нужно отпустить кнопку спуска затвора, а затем снова нажать на нее наполовину.
- Для обеспечения фокусировки в различных условиях кольцо фокусировки ⑨ поворачивается за положение бесконечности (∞). Поэтому при съемке с ручной фокусировкой всегда проверяйте в видоискателе правильность фокусировки, даже если фокус установлен на бесконечность.
- За подробной информацией обратитесь к руководству по эксплуатации своей фотокамеры.

## МЕХАНИЗМ VC (см. рис. [1], [5])

Механизм VC (компенсации вибрации) уменьшает размытие изображения при съемке с рук.

### ■ Применение функции VC (см. рис. [5])

Для применения функции VC установите выключатель VC ⑬ в положение ON. Перед тем, как снять снимок, нажмите на кнопку спуска затвора наполовину и убедитесь, что изображение в видоискателе стабилизировано.

### ● Функция VC эффективна в следующих условиях

- Плохое освещение
- Места, где запрещено использование вспышки
- Места, где нельзя принять устойчивое положение

### ● Результат работы функции VC может быть недостаточным в следующих условиях

- Съемка из сильно трясущегося транспортного средства
- Съемка с чрезмерным перемещением фотокамеры
- Съемка со штатива
- При съемке с выдержкой от руки (с длинными выдержками) устанавливайте выключатель VC ⑬ в положение OFF. В противном случае работа функции VC может вызвать неисправность.
- Сразу же после нажатия на кнопку спуска затвора наполовину изображение в видоискателе может стать размытым. Это обусловлено принципами работы функции VC и не является признаком неисправности.
- Если выключатель VC ⑬ установлен в положение ON, с помощью фотокамеры можно будет сделать меньше снимков из-за увеличения потребления энергии.
- Если при съемке фотокамера удерживается не руками (например, штативом), устанавливайте выключатель VC ⑬ в положение OFF.
- Не снимайте объектива при включенной функции VC. Если объектив снимается при включенной функции VC, при соприкосновении объектива могут быть слышны щелчки. Это не является признаком неисправности. После установки объектива на фотокамеру и включения питания фотокамеры щелчки прекратятся.
- В фотокамерах Nikon со встроенной вспышкой во время зарядки вспышки функция VC выключается.

## ЗУММИРОВАНИЕ (см. рис. [1], [2])

Люди через видоискатель фотокамеры, поверните кольцо зуммирования ⑥ объектива, чтобы установить подходящее для снимка фокусное расстояние, затем снимайте.

### ■ БЛЕНДА ОБЪЕКТИВА (см. рис. [1], [6] - [8])

Бленда объектива ① с байонетным креплением поставляется в стандартной комплектации. Рекомендуется выполнять фотосъемку с правильно присоединенной блендой, поскольку бленда бленда отсеивает паразитные лучи, которые могут отрицательно влиять на качество снимка.

### ■ Применение бленды объектива (см. рис. [6], [7])

Совместите метку для присоединения бленды ② на бленде с меткой для высвобождения бленды ⑤ на объективе.

Поворачивайте бленду ① в направлении стрелки, пока метка для фиксации бленды ③ не совместится с меткой для высвобождения бленды ⑤.

### ■ Хранение бленды объектива (см. рис. [8])

Бленду объектива ① можно расположить в положении хранения, присоединив ее в развернутом положении.

Совместите метку для фиксации бленды ③ на бленде с меткой для высвобождения бленды ⑤ на объективе.

Поворачивайте бленду ① в направлении стрелки, пока метка для присоединения бленды ② не совместится с меткой для высвобождения бленды ⑤.

- Учитите, что в случае неправильного присоединения бленды ① возможно затмение периметра фотоснимка.

## КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ШТАТИВ (продается отдельно) (см. рис. [1], [9], [10], [12])

Объектив можно прикрепить к штативу с помощью крепления для установки на штатив ⑯, предназначенного для модели A034 (модель A034TM, продается отдельно).

### ■ Присоединение и снятие крепления для установки на штатив (см. рис. [9], [12])

Крепление для установки на штатив можно присоединять и снимать, вращая фиксирующий винт крепления для установки на штатив ⑯, чтобы ослабить его, а затем поднимая деталь с винтом.

Присоединяя крепление для установки на штатив, убедитесь, что выступающая часть на внутренней стороне крепления вставлена в паз на корпусе объектива, а затем крепко затяните фиксирующий винт крепления для установки на штатив ⑯.

Если при присоединении крепления для установки на штатив эта выступающая часть не вставлена в паз, возможно повреждение корпуса объектива, отсоединение и падение объектива.

### ■ Изменение ориентации фотокамеры (см. рис. [10])

Для изменения ориентации фотокамеры можно повернуть объектив, ослабив фиксирующий винт крепления для установки на штатив ⑯.

Совместите метку крепления для установки на штатив на объективе ⑫ с меткой на креплении для установки на штатив ⑯.

Определите положение съемки, крепко затяните фиксирующий винт крепления для установки на штатив ⑯.

- Крепление для установки на штатив ⑯ можно присоединять к камерной платформе ARCA-SWISS.

## ВИНТ ЗАЩИТНОГО КРЕПЛЕНИЯ (принадлежность к креплению для установки на штатив) (см. рис. [1], [11])

Если используются площадка или зажим для фотокамеры, соответствующие стандарту ARCA-SWISS, рекомендуется использовать винты крепления, соответствующие типу площадки для камеры.

### ■ Использование винтов защитного крепления (см. рис. [11])

Винты защитного крепления ⑯ предотвращают падение объектива/фотокамеры с площадки в случае присоединения крепления для установки на штатив к площадке или зажиму для фотокамеры, которые соответствуют стандарту ARCA-SWISS.

Чтобы затянуть винты защитного крепления ⑯ в двух отверстиях ⑯, воспользуйтесь шестигранным ключом ⑯, как показано на рисунке.

- После завинчивания винтов защитного крепления ⑯ их головки выступают из нижней поверхности крепления для установки на штатив для предотвращения падения объектива/фотокамеры. Поэтому, в случае использования площадки или зажима для фотокамеры, которые не соответствуют стандарту ARCA-SWISS, завинчивать их не нужно.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СЪЕМКИ

- Для обеспечения минимального расстояния фокусировки применяется система внутренней фокусировки (IF). По этой причине при съемке на расстояниях, меньших бесконечности, угол зрения шире, чем у других объективов, в которых применяются другие системы фокусировки.
- Если при съемке со вспышкой используется вспышка, встроенная в фотокамеру, обязательно снимайте бленду. В противном случае бленда или объектив могут затенять периметр снимка. При макросъемке препятствовать свету вспышки может сам объектив, в результате чего в нижней части экрана может появляться полукруглая тень, даже если бленда объектива не используется. При съемке со вспышкой рекомендуется применять внешнюю вспышку, поставляемую производителем фотокамеры.
- Вследствие различий в системах индикации фотокамер, возможно отображение значений апертуры, отличающихся от максимального и минимального значений, указанных в технических характеристиках. Это не свидетельствует об ошибке.
- Работоспособность с беззеркальными фотокамерами со сменным объективом не гарантируется.

## ЧТОБЫ ОБЪЕКТИВ СЛУЖИЛ ДОЛГО И БЕЗ ПРОБЛЕМ

- Сдувайте с объектива пыль и загрязнения специальной грушей или удалайте их мягкой щеточкой. Не прикасайтесь к линзам объектива пальцами.
- Для очистки поверхности линз слегка протрите ее, начиная от центра, имеющейся в продаже бумажной чистящей салфеткой для линз, чистой хлопчатобумажной салфеткой или салфеткой из микроволокна (тканевой чистящей салфеткой для линз и т.п.), смоченной жидкостью для чистки линз. Не используйте силиконовые салфетки.
- Очищайте корпус объектива силиконовыми салфетками. Никогда не используйте бензин, разбавитель или другие органические растворители.
- На передний элемент нанесено покрытие, предотвращающее смачивание водой и прилипание маслянистых веществ. Поскольку оно отталкивает воду, не используйте для очистки переднего элемента жидкость для чистки линз и прочие вещества – пользуйтесь только сухой тканевой салфеткой.
- Серьезной проблемой для объективов является плесень. Храните объектив в чистом, прохладном и сухом месте. Если объектив хранится в футляре, кладите в футляр имеющийся в продаже влагоглотатель и время от времени заменяйте этот влагоглотатель.
- Не прикасайтесь к контактам в соединении между объективом и фотокамерой. Нарушение контакта из-за присутствия пыли или загрязнений препятствует правильной передаче сигналов между объективом и фотокамерой, вследствие чего возможно возникновение неисправностей.
- При резком изменении температуры внутри фотокамеры и объектива возможно образование конденсата, который может вызвать неисправности. Чтобы предотвратить это, поместите оборудование в герметичный пластиковый пакет или другой подобный футляр. Когда температура оборудования сравняется с окружающей, извлеките его из пакета и пользуйтесь им как обычно.



**Утилизация электрического и электронного оборудования в частных домовладениях. Утилизация электрического и электронного оборудования (применяется в Европейском союзе и других странах Европы с системами раздельного сбора отходов)**

Этот знак указывает на то, что данное изделие не следует считать бытовыми отходами.

Такие изделия следует собирать отдельно от других отходов для переработки, как электрическое и электронное оборудование.

Если приобретены новые изделия, то данное изделие можно при удобном случае передать дистрибутору или в систему сбора отработанного электрического и электронного оборудования.

Обеспечивая правильную утилизацию изделия, вы поможете исключить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации этого изделия или его компонентов.

Утилизация данного изделия с нарушением правил может повлечь за собой штрафные санкции. Для получения дополнительной информации об утилизации данного изделия обратитесь в местное городское управление, службу сбора бытовых отходов или магазин, в котором вы приобрели изделие.

**TAMRON****РУССКИЙ**

## Указания по безопасной эксплуатации объективов Tamron

С целью обеспечения безопасной эксплуатации обязательно внимательно прочтите "Указания по безопасной эксплуатации объективов Tamron" и руководство до начала использования изделия. После прочтения сохраните их в надежном и легкодоступном месте, чтобы при необходимости воспользоваться ими для справки.

В зависимости от степени существующей опасности предупреждающие инструкции делятся на следующие две категории.



### **ВНИМАНИЕ**

Обозначает инструкции, невыполнение или неправильное выполнение которых может привести к тяжелым травмам или смерти.

- Не фотографируйте и не смотрите через объектив или видоискатель фотокамеры, к которой он присоединен, на солнце или другие источники яркого света.  
Это может привести к потере зрения, нанести прочий ущерб объектива или фотокамеры, или возгорание.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте объектив.  
Это может вызвать повреждение объектива или фотокамеры.
- Храните объектив в недоступном для детей месте.  
Падение объектива может нанести травму.



### **ОСТОРОЖНО**

Обозначает инструкции, невыполнение или неправильное выполнение которых может нанести травмы или материальный ущерб.

- Не располагайте объектив под прямыми солнечными лучами и не оставляйте его в местах с чрезмерно высокой температурой, например, в автомобиле. Это может вызвать повреждение деталей внутри объектива или возгорание.
- Когда объектив не используется, обязательно надевайте на него крышку.
- Присоединяя объектив к фотокамере, проверяйте правильность присоединения и надежность его фиксации.  
Неправильное присоединение объектива может затруднить его снятие или стать причиной его отсоединения и падения, которое может вызвать повреждение или нанести травму.
- Не используйте объектив в других целях, кроме фотосъемки.
- Не транспортируйте объектив, присоединенным к штативу.