











TAMRON | Model: B008TS Owner's manual

18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (for Nikon, Canon)



CE * The CE Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
 * Das CE-Zeichen entspricht der EG Norm.
 * La marquage CE est un marquage de conformité à la directive CEE (CE).
 * La marca CE es marca de conformidad según directiva de la Comunidad Europea (CE).
 * Il marchio CE attesta la conformità alla direttiva della Comunità Europea (CEE).
 * CE 标志表示符合欧洲共同体(CE)指标

CE The EEC Conformity Report applies to the Council Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.



ÍSLENSKA

Þakka þér fyrir að kaupa Tamron linsuna sem nýjustu viðbótina við ljósmyndabúnaðinn þinn. Áður en þú notar nýju linsuna þína, skaltu lesa innihald þessarar handbókar vandlega til að kynna linsunni og réttu tækinnni við að taka eins góðar myndir og mögulegt er. Með réttri meðhöndlun og umhirðu mun Tamron linsan gera þér kleift að taka fallegar og spennandi myndir í mörg ár.

- Útskýrir varúðarráðstafanir sem hjálpa til við að koma í veg fyrir vandamál.
- Útskýrir það sem þú þarft að vita til viðbótar við helstu aðgerðir.

HEITI ÍHLUTA (Sjá mynd 1, ef ekki tilgreint)

- Linsuhlíf
- Samstillingarkerki fyrir áfestingu hlífar
- Læsingarkerki fyrir hlíf
- Síuhringur
- Losunarkerki fyrir hlíf
- Fókushringur
- Fjarlægðarkvarði
- Fjarlægðarkerki
- Ádráttarhringur
- Brennividdarkvarði
- Rofa ádráttarlássins
- VC (titringsjöfnunar) rofi
- AF/MF rofi
- Brennividdarkerki
- Merki fyrir linsufestingu
- Tengi á milli linsu og myndavélar

HELSTU FORSKRIFTIR

	B008TS
Brennividd	18-270 mm
Hámarks ljósop	F/3,5-6,3
Sjónarhorn	75°33' - 5°55'
Linsuuppbygging	13/16
Lágmarks fókusfjarlægð	0,49 m (19,3")
Hámark stækkunarhlutfall	1,3,8 (þegar 270 mm linsu)
Síustærð	ø 62 mm
Lengd	88 mm (3,5")*
Þvermál	ø 74,4 mm (2,9")*
Þyngd (með þrífótarfestingu)	450 g (15,9 oz)*
Linsuhlíf	DA18

- * Gildin eru forskriftir fyrir Nikon vörur.
- Lengd: Fjarlægð frá framhlíð linsu framan að yfirborði festingar.
- Eiginleikar og útlit linsa sem skráð eru í eiginhandbókinni geta breyst án fyrirvara.

LINSAN FEST VIÐ OG FJARLÆGÐ

Fjarlægðu aftari hettuna af linsunni. Samstilltu áfestingarkerki linsunnar ⑮ og festingarkerki myndavélarinnar, settu linsuna síðan í. Snúðu linsunni rangsælis fyrir Nikon tegundir eða réttisælis fyrir Canon tegundir þangað til að hún læsist.

Til að fjarlægja linsuna skaltu snúa linsunni í gagnstæða átt meðan þú yfir á slepphnað linsunnar á myndavélinni.

- Slökktu á myndavélinni áður linsan er sett í eða fjarlægð.
- Ef um er að ræða Canon myndavélar á að samstillta með EF linsumerkinu (rauðum hring).
- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

SKIPT YFIR Í FÓKUSHAM (Sjá myndir 1 - 4)

Til að taka myndir með sjálfvirkum fókusi (AF) skaltu stilla AF/MF rofann ⑬ á „AF“.

Til að taka myndir með handvirkum fókusi (MF) skaltu stilla AF/MF rofann ⑬ á „MF“, notaðu síðan höndina til að snúa fókushringnum ⑥ og setja myndina í fókusi.

- Fjarlægðarkvarðinn ⑦ er gefinn upp til leiðbeiningar. Hann getur verið frábrugðinn raunverulegri fókusstaðsetningu.
- Erfitt getur verið að fá sjálfvirkan fókusi til að virka í AF stillingunni en það fer eftir viðfangsefninu.
- Með handvirka „full-time“ búnaðinum, þegar fókusinn er stilltur með AF, má skipta yfir í MF með því að snúa fókushringnum ⑥ á meðan AF/MF rofann ⑬ er stilltur á AF. AF má virkja á ný með því að sleppa fingrinum af ljósopslokunum og ýta ljósopslokunum síðan hálfra leið niður.
- Til að tryggja fókusi við mismunandi aðstæður, snýst fókushringurinn ⑥ framhjá óendanleika (∞) stöðunni. Því skaltu alltaf skoða fókusinn í myndglugganum þegar myndast er með handvirkum fókusi, jafnvel þegar fókusinn er samstilltur við óendanleikamerkið.
- Lestu leiðbeiningahandbók myndavélarinnar til að fá frekari upplýsingar.

VC BÚNAÐUR (Sjá myndir 1, 5)

VC (titringsjöfnunar) búnaðurinn dregur úr óskýrleika mynda af völdum fírhendismyndatöku.

- **Hvernig nota á VC**

Þegar þú notar VC skaltu stilla VC rofann ⑫ á KVEIKT. Ýttu ljósopslokunum hálfra leið niður og staðfestu að myndin í glugganum sé stöðug áður en myndin er tekin.
- VC er virkur við eftirfarandi aðstæður
 - Illa upplýstir staðir
 - Staðir þar ljósmyndun með flassi er bönnuð
 - Staðir þar sem fóttasta er óstöðug
- Ekki er víst að VC virki nægilega vel við eftirfarandi skilyrði
 - Þegar mynd er tekin úr ökutæki sem hristist mikið
 - Myndataka meðan á meðan myndavélin hreyfist mikið
 - Myndataka með notkun þrífótara
 - Stilltu VC rofann ⑫ á SLÖKKVA þegar þú tekur myndir með peruljósmyndun (bulb photography) (langvarandi útsending). Annars gæti VC valdið bilun.
- Myndin í myndglugganum gæti orðið óskýr fyrst eftir ljósopslokunum er ýtt hálfra leið niður. Þetta er vegna efnisþátta VC og ekki vegna bilunar.
- Þegar VC rofann er stillt á KVEIKJA er hægt að taka færri myndir vegna orkunnar sem það notar frá myndavélinni.
- Stilltu VC rofann á SLÖKKVA meðan á myndatöku stendur þegar myndavélinni er haldið með einverju öðru en hendinni (t.d. þrífæti).
- Ekki fjarlægja linsuna úr myndavélinni á meðan VC er á. Ef linsan er fjarlægð á meðan VC er á, getur heyrst smellur í linsunni ef hún er hrist. Þetta er ekki bilun. Ef linsan er fest á myndavélinna og kveikt er á myndavélinni, hættir hljóðið.
- Í Nikon myndavélum með innbyggðu flassi er slökkt á VC meðan á hleðslu innbyggða flassins stendur.

AÐDRÁTTUR (Sjá myndir 1, 2)

Snúðu aðdráttarhring ⑨ linsunnar til að stilla brennividdina sem hentar myndinni meðan þú horfir í gegnum myndagluggan, taktu síðan myndina.

LÆSIBÚNAÐUR AÐDRÁTTAR (Sjá myndir 1, 6, 7)

- Hægt er að læsa aðdráttarhringnum ⑨ á brennividd 18 mm til að hindra að hann snúist.
- **Stilling aðdráttarlæsingarinnar (Sjá mynd 6)**

Samstillið 18 mm á brennividdarkvarðinum ⑩ og brennividdarkerkið ⑬. Renndu aðdráttarlásrofanum ① niður á við.
- **Losun aðdráttarlæsingarinnar (Sjá mynd 7)**

Renndu aðdráttarlásrofanum ① upp á við.
- Til að nota aðdráttinn, skaltu opna læsinguna og snúa aðdráttarhringnum.

LINSUHLÍF (Sjá myndir 1, 8 - 10)

Linsuhlíf af bayonet-gerð fylgir sem staðalbúnaður. Við mælum með því að hlífín sé höfð á við myndatöku til að draga úr flökkuljósi sem getur haft áhrif á myndina.

- **Uppsetning fyrir notkun (Sjá myndir 8, 9)**

Samstilltu áfestingarkerki hlífarinnar ② á hlífinni við losunarkerki linsuhlífarinnar ⑤ á linsunni. Snúðu hettunni í þá átt sem örín vísar þar til læsingarkerki hlífarinnar ③ fellur að losunarkerki hlífarinnar ⑤.
- **Uppsetning fyrir geymslu (Sjá mynd 10)**

Þú getur skorðað linsuhlífinna með því að festa hana öflugt á. Samstilltu læsingarkerki hlífarinnar ③ á hlífinni við losunarkerki linsuhlífarinnar ⑤ á linsunni. Snúðu hettunni í þá átt sem örín vísar þar til áfestingarkerki hlífarinnar ② fellur að losunarkerki hlífarinnar ⑤.


- Athugaðu að það ljósmyndarinnar getur dökknað ef hlífín er ekki fest á réttan hátt.

VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ MYNDATÖKUR

- Gættu þess að framkvæma aðdráttaraðgerð áður en þú fókusar. Hún getur verið úr fókusi ef þú framkvæmir aðdráttaraðgerð eftir að þú fókusar.
- Innra fókuserfi (IF) er notað til að ná lágmarks fókusfjarlægð. Af þessum sökum er myndatökusviðið víðara en við á um linsur sem nota önnur fókuserfi, þegar teknar eru myndir í fjarlægð sem er styttri en óendanleg.
- Fjarlægðu alltaf hettuna þegar þú notar innbyggða flassið á myndavélinni við flassljósmyndun. Annars getur hettan eða linsan myrkvað það myndarinnar. Við nærljósmyndun blökkar linsan sjálf flassið og dökkur hálfhringur getur birst neðst á skjánum, jafnvel þegar linsuhetta er ekki notuð. Við mælum með því að þú notar utanaðkomandi flasseiningu frá myndavélaframleiðandanum fyrir flassljósmyndun.
- Mismunur á skjákerfum myndavéla getur valdið því að mismunandi gildi komi fram sem eru ólík hámarks og lágmarks ljósopsildunum í forskriftinni. Þetta er ekki vísbending um villu.
- Notkun með myndavélum með spegillausrí, víxlanlegri linsu er ekki tryggð.

TIL AÐ TRYGGJA LANGTÍMA ÁNÆGJU

- Fjarlægðu ryk og óhreiningd af linsunni með því að nota blásara eða mjúknan bursta. Ekki snerta linsuna með fingrunum.
- Þegar fingraför eða olía hafa fest á linsunni, skaltu strjúka létt af henni með linsuhreinsippappír, bleyttu síðan vel þvinninn bómullarklút eða örtrefjaklút (hreinsiklút fyrir gleraugu o.s.frv.) í linsuhreinsi og þurrkaðu létt yfir yfirborð linsunnar frá miðju. Ekki nota sílikonklút.
- Hreinsaðu linsubolinu með því að nota sílikonklút. Notaðu aldrei bensen, þynni eða önnur lífræn leysiefni.
- Fremri hlutinn hefur verið húðaður til að hindra vatn og olíukennd efni frá því að festast við. Þessi húðun hrindir frá sér vökvum á borð við linsuhreinsiefni. Við mælum með að þrifa linsuna með því að strjúka yfir hana í lokin með þurrum klút.
- Mygla er meiriháttar vandamál hvað varðar linsur. Geymdu linsuna á hreinum, köldum og þurrum stað. Þegar þú geymir linsuna í linsuhulstri, skaltu geyma hana með þurrkefni og skipta af og til um þurrkefni.
- Ekki snerta tengin á milli linsunnar og myndavélarinnar. Ef ryk eða blettir valda vandamálum hvað varðar tengingar, eru merkin ekki send á réttan hátt milli linsu og myndavélar og bilanir geta komið fram.
- Ef hitastig breytist skyndilega, getur raki myndast í myndavélinni og linsunni og valdið bilunum. Til að koma í veg fyrir þetta, skaltu setja búnaðinn í plastpoka eða svipað lílát. Eftir að búnaðurinn hefur aðlagast umhverfishitanum, skaltu fjarlægja hann úr pokanum og nota hann eins og venjulega.



Förgun raf- og rafeindabúnaðar á heimilum. Förgun á notuðum raf- og rafeindabúnaði (gildir í Evrópusambandinu og öðrum Evrópulöndum með aðskildum söfnunarkerfum)

Þetta tákn merkir að þessari vöru meggi ekki farga með heimilissorpi.

Þess í stað skal skila henni til endurvinnslu á raf- og rafeindabúnaði.

Ef nýjar vörur eru keyptar, ætti að afhenda dreifingaraðilanum vöruna eða skila henni í söfnunarkerfi fyrir raf- og rafeindabúnað.

Með því að tryggja að vörunni sé rétt fargað, kemur þú í veg fyrir hugsanlegar neikvæðar afleiðingar fyrir umhverfi og heilsu manna, sem annars kunna að hljóta af rangri förgun vörunnar eða íhlutum hennar.

Ef vörunni er fargað ólöglega, kann það að valda viðurlögum. Til að fá nánari upplýsingar um endurvinnslu vörunnar, skaltu hafa samband við yfirvöld á þínum stað, sorpförgunarþjónustuna eða verslunina þar sem þú keyptir vöruna.

TAMRON

ÍSLENSKA

Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum

Til að tryggja örugga notkun skaltu lesa „Varúðarráðstafanir hvað varðar örugga notkun á Tamron linsum“ og handbókina áður en varan er notuð.

Eftir lesturinn skaltu geyma þær á stað þar sem auðvelt er að nálgast þær gerist þess þörf.

Varúðarleiddbeiningunum er skipt niður í eftirfarandi tvo flokka eftir því hversu mikla hættu er um að ræða.



VIÐVÖRUN

Þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef þeim er ekki fylgt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má skoða eða taka myndir af sólinni eða öðrum sterkum ljósgjafa með þessari linsu eða myndavélinni sem linsan er fest á.
Sé það gert getur það leitt til sjóntaps, annarra skemmda á linsunni eða myndavélinni, eða elds.
- Ekki má taka í sundur, lagfæra eða breyta linsunni.
Það gæti skemmt linsuna eða myndavélina.
- Geymið linsuna þar sem lítil börn ná ekki til.
Hætta er á meiðslum ef linsan dettur niður.



VARÚÐ

Þetta á við um leiðbeiningar þar sem það getur valdið líkamstjóni eða líkamsskaða ef þeim er ekki sinnt eða þær eru framkvæmdar rangt.

- Ekki má setja linsuna í beint sólarljós eða skilja hana eftir á mjög heitum stað eins og inni í bíl. Það gæti skemmt innri hluta glersins eða valdið eldsvoða.
- Settu alltaf lokið á linsuna þegar hún er ekki í notkun.
- Þegar linsan er fest á myndavélina þarf að ganga úr skugga um að linsan hafi verið rétt fest við myndavélina og sé vel læst.
Ef linsan er ekki vel fest, gæti verið erfitt að fjarlægja hana eða hún gæti dottið af og valdið skemmdum eða meiðslum.
- Ekki má nota linsuna fyrir neitt annað en ljósmyndun.
- Ekki má flytja linsuna á meðan hún er enn föst við þrífót.